





## **BAYAFLEX**

# DÉTERGENT DÉSINFECTANT **SANITAIRES**







#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détergent désinfectant puissant pour les remises en état des sanitaires : cuvettes de WC, lavabos, baignoires, carrelages surfaces et robinetteries inox ou chrome.

Agréablement parfumé.

Bactéricide. Levuricide. Virucide. (voir au verso pour plus de détails)

#### MODE D'EMPLOI

Remise en état : pur ou dilué à 30 % appliquer le produit, laisser agir 5 minutes, brosser éventuellement puis rincer à l'eau claire.

Entretien journalier : diluer de 0.5 à 2% pour les sols, de 5 à 10 % pour les surfaces et robinetteries.

Désinfection : diluer le produit de 0,25% à 2%, étendre la solution sur la surface à nettoyer.

Laisser agir de 5 à 15 min selon l'action désinfectante souhaitée (se référer aux normes ci-après).

Essuyer avec une éponge humide ou une chiffonnette.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Ne pas utiliser avec les produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins. Ne pas mettre en contact avec des métaux cuivreux. Ne pas utiliser sur des revêtements sensibles à l'eau et aux acides (marbres, pierre marbrières, bois liège, ....). Stocker à l'abri du gel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consignes de sécurité : se référer à la fiche de données de sécurité

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide rouge

- Densité: 1,04-1,06

- Emballage: ref. 771053 (230): poches 1,7L - carton x4 - palette x64

#### Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA). **PRODUIT BIOCIDE TP 2**

Substances actives biocides: CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM, CAS: 7173-51-5, 27.00 g/Kq.

Date de péremption : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)1.42.70.54.55 pour les médecins selon les articles R4624-9 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part

**USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS** 



# DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRE PAE



	NORMES		(5)	E C°	SOUCHES
BACTÉRICIDE en conditions de salete	EN 1276	0,5%	5 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 13697	2%	5 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
LEVURICIDE en conditions de saleté	EN 1650	0,5%	15 min	20°C	Candida albicans
	EN 13697	2%	15 min	20°C	Candida albicans
VIRUCIDE En conditions de saleté	EN 14476 virus enveloppés*	0,5%	5 min	20°C	Virus de la vaccine
	EN 14476	0,25%	5 min	20°C	Coronavirus humain HCov 229 E

\*VIRUS ENVELOPPÉS autres souches couvertes par la norme

Virus de la Vaccine Filoviridae Flavivirus Herpesviridae Virus de l'hépatite B (VHB) Virus de l'hépatite C (VHC) Virus de l'hépatite Delta (VHD) Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV) Coronavirus Paramyxoviridae Virus de la rubéole Virus de la rougeole Virus de la rage Virus de la rage Virus de la rage Virus de la rippe Poxviridae